

Trauksme sistēmā

Uguns trauksmes indikācija

Sirēnas darbojas

● GENERAL FIRE
● PRE ALARM
● GENERAL FAULT
● SYSTEM FAULT
● SYSTEM SILENCE
● DELAY
● DISABLE
● TEST
● POWER ON

Alarms 000 Faults Warnings

FIRE in premises
Panel:01, Loop: 1
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

EXIT MENU Access 1 MORE

Uguns trauksme zonā

T	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

Lai izslēgtu pulsts skaņu:

1 Izvēlne Atslēgt skaņu Trauksmes 001 FIRE in premises Panel:01, Loop: 1 001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Pārbaudiet UGUNSGRĒKA esamību

Ja NAV uguns, izslēdziet sirēnas:

2 Izvēlne Piekļuve 1 **** OK Izvēlne Atslēgt sirēnas

Ievadiet kodu

Ja IR uguns un darbojās aiztures, ieslēdziet trauksmes izejas:

3 Izvēlne Apturēt aizturi 112

Trauksmes atiestatīšana (piekļuves līmenis 2 vai 3):

4 Atiestatīt Piekļuve Izeja

5 Pulsts normālā darba režīmā:

Alarms 000 Faults Warnings

Delay Override

Silence Buzzer

EXIT MENU Access 1 MORE

Kļūda sistēmā

Kļūdas indikācija

● GENERAL FIRE
● PRE ALARM
● GENERAL FAULT
● SYSTEM FAULT
● SYSTEM SILENCE
● DELAY
● DISABLE
● TEST
● POWER ON

Alarms 000 Faults Warnings

Short circuit
Panel:01, Loop: 1
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

EXIT MENU Access 1 MORE

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Lai izslēgtu pulsts skaņu:

Izvēlne Atslēgt skaņu Kļūdas Short circuit Panel:01, Loop: 1 001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Pārbaudiet kļūdas tipu!

Brīdinājums sistēmā

● GENERAL FIRE
● PRE ALARM
● GENERAL FAULT
● SYSTEM FAULT
● SYSTEM SILENCE
● DELAY
● DISABLE
● TEST
● POWER ON

Alarms 000 Faults Warnings

Clean me now;
Panel:01, Loop:01, Device:01
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

EXIT MENU Access 1 MORE

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Lai izslēgtu pulsts skaņu:

Izvēlne Atslēgt skaņu Brīdinājumi Low battery; Panel:01, Periphery Device 001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Pārbaudiet kļūdas tipu!

2 Zvēniet SERVISĀ kompānijai un ziņojiet par kļūdām:

Tel.:

Mob.:

Atbildīgā persona: