

LŪKU PACELŠANAS MAGNĒTS

Magnēts čuguna lūku pacelšanai

Lietošanas instrukcija:

- Pirms lietošanas noņemt no lūku pacelšanas magnēta gumijas transporta pēdu;
- Novietojiet lūku pacelšanas magnētu uz čuguna lūkas, kas iepriekš ir attīrīta no smiltis, akmeņiem un citiem netīrumiem (Attēls 1);
- Paceliet čuguna lūkas vāku, un pavelciet vāku prom no lūkas atveres. Magnēta celjspēja ir līdz 1600 kg (Attēls 2 un Attēls 3);
- Lai noņemtu magnētu no čuguna lūkas, nedaudz nolieciet rokturi uz labo vai kreiso pusi (Attēls 4);
- Novietojiet teleskopisko rokturi sākuma stāvoklī, noliecot rokturi uz leju (Attēls 5);
- Vienmēr pēc izmantošanas rūpīgi notīriet no magnēta pēdas netīrumus (Attēls 6).

Noderīga informācija :

Svars: 5,4 kg

Apkope: Regulāri tīrīt un eļļot magnēta pēdu

Uzglabāšana : **Lūku pacelšanas magnētam saskaroties** ar mobilajiem telefoniem, kredītkartēm un debetkartēm, mehāniskajiem pulksteņiem, videokasetēm, sirds stimulatoriem un zirdes aparātiem – tas var bojāt iepriekš minēto ierīču turpmāko darbību.

SVARĪGI

Lai nerastos iepriekš minēto ierīču bojājumi, magnēts nedrīkst atrasties tuvāk par 20cm!



Centrālā noliktava
Malēju iela 1a, Rīga
+371 67114444
slo-latvia@slo.lv

Filiāle "Bieķensala"
Bieķensalas iela 21, Rīga
+371 67530036
biekensalas-slo@slo.lv

Filiāle "Ganību Dambis"
Ganību dambis 7a, Rīga
+371 67374565
ganibu-slo@slo.lv

Liepājas filiāle
Zemnieku iela 32, Liepāja
+371 63407356
slo-liepaja@slo.lv

Ventspils filiāle
Ģertrūdes iela 17, Ventspils
+371 63623038
slo-ventspils@slo.lv

Valmieras filiāle
Ausekļa iela 31, Valmiera
+371 64207011
slo-valmiera@slo.lv

Daugavpils filiāle
1. Preču iela 1, Daugavpils
+371 65476303
slo-daugavpils@slo.lv

